Anfängerpraktikum der Fakultät für Physik, Universität Göttingen

Versuch 14 Wechselstromwiderstände

Praktikant: Michael Lohmann

Versuchspartner Felix Kurtz

E-Mail: m.lohmann@stud.uni-goettingen.de

Betreuer: Björn Klaas Versuchsdatum: 08.09.2014

Eingegangen am:

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
	2.1 Wechselspannungen und -ströme	3
	2.2 Impedanz	
	2.3 Induktivität	4
	2.4 Kapazität	4
	2.5 RLC-Serienschaltung	5
	2.6 LC -Parallelschaltung	5
3	Durchführung	5
4		7
	4.1 Widerstand und Spule in Reihe	7
	4.2 RLC -Serienschaltung	8
	4.3 Parallelkreis	10
5	Diskussion	10
Li	Literatur	

1 Einleitung

Wechselströme spielen in der modernen Energieversorgung eine zentrale Rolle. Um so wichtiger ist es für die Effizienz, die genauen Eigenschaften von Wechselstrom-Widerständen zu kennen. Dies soll in diesem Versuch erziehlt werden.

2 Theorie

2.1 Wechselspannungen und -ströme

Unter einer Wechselspannung versteht man eine Spannung, die einen zeitlichen Verlauf von $U(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t)$ besitzt. Da hierbei die maximale Spannung U_0 nur den kürzesten Teil der Zeit anliegt, ist die Definition eines *Effektivwertes* sinnvoll. Diese ist so definiert, dass eine Gleichspannung diesen Wertes die selbe Leistung erbringt, nämlich für sinförmige Spannungen:

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad .$$

Die in europäischen Haushalten übliche Wechselspannung von $U_{\text{eff}} = 220 \,\text{V}$ besitzt so eine Maximalspannung von $U_0 = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}} = 311 \,\text{V}$.

Der fließende Strom I besitzt nun die Form

$$I = I_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

wobei φ die Phasenverschiebung ist. Diese hängt ab von der jeweiligen Schaltung ab und wird in den Kapiteln 2.5 und 2.6 behandelt.

2.2 Impedanz

Die Impedanz Z berechnet sich je nach Aufbau aus den einzelnen Spannungen und Ströme allgemein durch

$$Z = \frac{U(t)}{I(t)} \quad . \tag{1}$$

Dies ist analog zum Ohmschen Widerstand $R = \frac{U}{I}$, wodurch sich der Name Scheinwiderstand |Z| für ihren Betrag ergibt.

In Abb. 1 ist ein Beispiel aufgetragen, in dem man die verschiedenen Spannungen einer Serienschaltung erkennen kann, die an den einzelnen Bauteilen abfallen. Im Resonanzfall ist $U_L = U_C$, wodurch die gesammte Spannung U_{L+C+R} real wird und die Phasenverschiebung $\varphi = 0$ verschwindet.




Abbildung 1: Zeigerdiagramm, welches die Realteile der Spannung gegen ihren Imaginärteil in einer Serienschaltung aufträgt.

2.3 Induktivität

Nach [Gri99, S. 313] gilt für eine Spule

$$U_{\text{Ind}} = -U_L = -L\frac{dI}{dt} \qquad . {2}$$

Hierbei bezeichnet L die Induktivität, welche von der Spulengeometrie abhängt. Nimmt man nun wieder die Sinus-Spannung an, so folgt:

$$U_0 \cdot \sin(\omega t) = L \frac{dI}{dt}$$

$$\Leftrightarrow I(t) = U_0 \frac{1}{\omega L} \cos(\omega t)$$

Dies bedeutet, dass die Spannung dem Strom für eine Schaltung, welche nur aus einer Spule bestehent, um $\varphi = \frac{\pi}{2}$ voraus eilt.

Man kann nun den Blindwiderstand für eine Spule definieren:

$$X_L := \frac{U(t)}{I(t)} = L\omega \quad . \tag{3}$$

2.4 Kapazität

Für einen Kondensator gilt nach [Gia10, S. 822]:

$$Q = CU = CU_0 \sin(\omega t)$$

$$\Rightarrow I(t) = \dot{Q} = CU_0 \omega \cos(\omega t) .$$

Dies bedeutet, dass der Strom der Spannung um $\varphi = \frac{\pi}{2}$ voraus eilt. Auch für einen Kondensator kann man so einen *Blindwiederstand* definieren:

$$X_C := \frac{U(t)}{I(t)} = -\frac{1}{\omega C} \tag{4}$$

2.5 *RLC*-Serienschaltung

Ein *RLC*-Serienschaltkreis wie in Abb. 2 muss nun aus einer Zusammensetzung der beiden erfolgen. Dafür definiert man die *Impedanz*:

$$Z_{\text{Serie}} := |R + i(X_C + X_L)| = \left| R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right| = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} \quad .$$
 (5)

Die Phasenverschiebung lässt sich (wie in Abb. 1 zu erkennen und nach [Gia10, S. 1042]) durch

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X_L + X_C}{R}\right) \tag{6}$$

berechnen.

2.6 *LC*-Parallelschaltung

Ist ein LC-Parallelschaltkreis wie in Abb. 3 vorhanden, so berechnet sich die Impedanz nach der Spannungsregel für Parallelkreise durch

$$Z_{\text{Para}} = \frac{i}{\frac{1}{X_L} + \frac{1}{X_C}}$$

3 Durchführung

Der Aufbau besteht aus einem Frequenzgenerator, welcher einem veränderlichen Stromkreis aus Widerstand, Kondensator und Luftspule Spannung bereitstellt. Die verschiedenen Parameter Ausgangsspannung U, Spannung an Widerstand und Spule U_{L+R} , Spannung am Kondensator U_C und Gesamtstrom I werden mit einem Oszilloskop bzw. Spannungs- und Strom-Messgeräten vermessen.

Zunächst baut man einen Serienschaltkreis aus allen Bauteilen auf. Das Oszilloskop wird zur Bestimmung der Phasenverschiebung einerseits zur Vermessung der Ausgangsspannung U und andererseits zum bestimmen des Stroms mit einer Messzange verwendet. Es kann nun die beiden Kurven mit Hilfe des Mathe-Modus direkt auf deren Phasenverschiebung hin auswerten. Damit dies zuverlässig geschieht, ist darauf zu achten, dass




Abbildung 2: Schaltplan der Serienschaltung von [LP1, 4.10.2014, 15:30].

die jeweiligen y-Achsen so gewählt sind, dass die Kurven ungefähr die selben Ausschläge zeigen. Auch muss mehr als eine Periode angezeigt werden.

Alle gemessenen Parameter sollen nun für möglichst viele verschiedene Frequenzen f aufgezeichnet werden. Dabei ist der Resonanzbereich besonders genau zu untersuchen.




Abbildung 3: Schaltplan der Parallelschaltung von [LP1, 4.10.2014, 15:30].

Im zweiten Versuchsteil soll ein Parallelkreis aus Kondensator und Spule vermessen werden. In dieser Messung sollen die Spannung U und der Gesamtstrom I für verschiedene Frequenzen ausgewertet werden. Auch hier soll die Resonanzstelle wieder besonders genau untersucht werden.

Für die Auswertung werden abschließend die Daten der einzelnen Bauteile aufgezeichnet. Dies sind:

- Einzelner ohmscher Widerstand R_{Ω}
- Ohmscher Widerstand der Spule R_L
- Innenwiderstand des Amperemeters R_A
- \bullet Kapazität des Kondensators C.

Während der Messungen ist darauf zu achten, dass die hier verwendeten Spannungen tödlich sein können und dass deshalb auf keinen Fall blanke Kabelenden herumliegen dürfen. Auch muss vor jeden Änderungen am Aufbau sichergestellt werden, dass die Spannung abgeschaltet ist.

4 Auswertung

4.1 Widerstand und Spule in Reihe




Abbildung 4: Quadrat des Scheinwiderstands als Funktion der Kreisfrequenz.

$$L = (386.3 \pm 0.6) \,\mathrm{mH} \tag{7}$$

$$R_{\rm ges} = (77.3 \pm 1.1) \,\Omega$$
 (8)

4.2 *RLC*-Serienschaltung




Abbildung 5: Scheinwiderstand des Serienresonanzkreis als Funktion der Kreisfrequenz.

Aus

$$R = (80.9 \pm 0.5) \,\Omega \tag{9}$$

$$L = (386.1 \pm 1.0) \,\mathrm{mH} \tag{10}$$

$$C = (1.799 \pm 0.005) \,\mu\text{F}$$
 (11)

Mittelwerte aus allen Daten:

$$\overline{L} = (386.2 \pm 0.6) \text{mH}$$
 (12)

$$\overline{R} = (80.2836 \pm 0.455183) \Omega$$
 (13)

$$\omega_{\rm LC} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{14}$$

$$\sigma_{\omega_{\rm LC}} = \frac{\sqrt{\frac{\sigma_L^2}{L^2} + \frac{\sigma_C^2}{C^2}}}{2 \cdot \sqrt{C} \cdot \sqrt{L}} \tag{15}$$

$$\omega_{\rm LC} = (1199.9 \pm 2.3) \,\text{Hz}$$
 (16)




Abbildung 6: Phasenverschiebung des Serienresonanzkreises.

$$\omega_{\text{Phase}} = -\frac{b}{m} \tag{17}$$

$$\omega_{\text{Phase}} = -\frac{b}{m}$$

$$\sigma_{\omega_{\text{Phase}}} = \frac{1}{m^2} \cdot \sqrt{b^2 \cdot \sigma_m^2 + m^2 \cdot \sigma_b^2}$$
(17)

$$\omega_{\text{Phase}} = (1200 \pm 120) \,\text{Hz}$$
 (19)




Abbildung 7: Teilspannungen des Serienresonanzkreises.

4.3 Parallelkreis

Aus Fit von Messung 3:

$$R = (68 \pm 5)k\Omega \tag{20}$$

$$L = (370 \pm 10) \text{mH} \tag{21}$$

$$C = (1.88 \pm 0.05)\mu F \tag{22}$$

5 Diskussion

Literatur

- [Gia10] Giancoli, Douglas C.: *Physik Lehr- und Übungsbuch*. Pearson Education Deutschland, München, 3. Auflage, 2010.
- [Gri99] Griffith, David J.: Introduction to Electrodynics, 1999.
- [LP1] Lehrportal der Universität Göttingen. https://lp.uni-goettingen.de/get/text/4165.




Abbildung 8: Scheinwiderstand des Parallelkreises als Funktion der Kreisfrequenz.